

CICLO SUBERFLOOR

PAVIMENTO INTERNO Bagni - Docce

1. Su pavimento e pareti rasate con massetto cementizio dove si desidera ottenere un pavimento omogeneo privo di fughe, procedere accuratamente alla pulizia della superficie.
2. Per consolidare la Superfici consigliamo di applicare a rullo in una/due mani **Isolfix** 500/600 gr/mq diluito al 0-5% con acqua.
3. Ad essiccazione applicare la guaina isolante **Elastol MC** 1 kg./m² a rullo in due mani
4. Ad essiccazione avvenuta (dopo almeno 24h) applicare a spatola o spruzzo **Suberite + Toner** a scelta in 2 mani (circa 1-1,3 Kg/mq).
5. Ad avvenuta essiccazione carteggiare la Suberite, in modo da lasciarla più liscia, a questo punto:

a) Se al cliente è gradita la finitura puntinata (tipo sale - pepe) passare al punto (7).

b) Se al cliente è gradita la finitura omogenea a colore applicare **Unisilex + Toner** in 2 mani (circa 200 g./mq).

c) Se al cliente è gradita una finitura artistica con effetto passare al punto (6)

6. EFFETTI

Ad essiccazione (dopo almeno 24 ore), procedere alla carteggiatura mediante carta abrasiva per legno. A seconda della carta abrasiva che si utilizza si ottengono superfici più o meno lisce.

Si possono realizzare effetti di elevato pregio tramite carteggiatura e/o utilizzo di rulli speciali, tamponi, spugne o altri strumenti di decoro. Tali effetti prevedono l'utilizzo di velature (*Velux – Velopac*), la resa e le modalità di utilizzo dipendono dall'effetto scelto.

7. Pulire il tutto e applicare **Floor Finish o Pavepac + cat 42 al 0-10%** in 2/3 mani (circa 200-300 gr/mq) al fine di facilitare la pulizia del pavimento.

N.B. La superficie è pedonabile dopo almeno 48h. Prima di arredare la stanza attendere la completa asciugatura e comunque non prima di 7 giorni.

AVVERTENZE *Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche al fine di eliminare fattori di rischio dovuti alla lavorazione che sfuggono alla nostra influenza. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di eseguire delle prove preliminari atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce la precedente.*