

EFFETTI su SUBERITE

n.28/A Ciclo Pavimento Goffratura Argento

- ❖ **INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL TIPO DI EFFETTO**
scegliere il colore di base e successivamente il colore Effetto, questo esempio prevede Naturale base + EFFETTO goffrato marrone.

❖ **1a Mano:**
Applicare a Spruzzo Suberite Neutra grana fine 400/500 gr. a mq. (attendere asciugatura (8 - 10 ore).

❖ **2a Mano:**
Applicare a Spruzzo Suberite Neutra grana fine 500/600 gr. a mq. (attendere asciugatura (8 - 10 ore).

❖ **1° Passaggio:**
Goffrare manualmente o con rulli la superficie della Suberite ancora bagnata, e schiacciare manualmente con la spatola o lisciare per avere meno materiale da asportare in carteggiatura.

❖ **2° Passaggio:**
Carteggiare con carta abrasiva prima grana 80 e poi di seguito grana 240, pulire ed aspirare completamente.

❖ **3° Passaggio:**
Applicare a Rullo o Pennello Velopac /Legante LGT /Unisilex Argento 10 gloss (100 gr. mq). In 1 o 2 mani, in questa fase è anche possibile asportare parte della velatura con la spatola metallica per ottenere effetto diverso.

❖ **4° Passaggio:**
Applicare la finitura a Rullo 250/400 g/mq Pavepac o Floor Finish in 2 o 3 mani - attendere asciugatura, almeno 48 ore prima di camminare.

❖ **5° Passaggio:**
Messa in funzione pavimentazione con arredamento e carico statico dopo 8 gg. dal 4 passaggio.