

EFFETTI su SUBERITE

n.22/A Ciclo Pavimento Velatura Rosa/Marrone

- ❖ **INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL TIPO DI EFFETTO**
scegliere il colore di base e successivamente il colore Effetto, questo esempio prevede ROSA base + EFFETTO goffratura marrone.

❖ **1a Mano:**
Applicare a Spruzzo Suberite Rosa grana fine 400/500 gr. a mq. (attendere asciugatura (8 - 10 ore)

❖ **2a Mano:**
Applicare a Spruzzo Suberite Rosa grana fine 500/600 gr. a mq. (attendere asciugatura (8 - 10 ore)

❖ **1° Passaggio:**
Carteggiare con carta abrasiva prima grana 80 e poi di seguito grana 240, pulire ed aspirare completamente.

❖ **2° Passaggio:**
Applicare a Rullo o Pennello Pavepac 10 gloss (60 gr. mq), attendere asciugatura

❖ **3° Passaggio:**
Applicare a Rullo o Pennello Velopac /Legante LGT Marrone 10 gloss (60 gr. mq), e subito tirare con americana tenuta a 90° rispetto alla superficie.
Per avere maggior copertura in marrone cambiare inclinazione spatola da 30 a 90°

❖ **4° Passaggio:**
Applicare la finitura a Rullo 250/400 g/mq Pavepac o Floor Finish in 2 o 3 mani - attendere asciugatura, almeno 48 ore prima di camminare.

❖ **5° Passaggio:**
Messa in funzione pavimentazione con arredamento e carico statico dopo 8 gg. dal 4 passaggio.